

  
**Smartkiller**®

Официальный дистрибьютер  
ИП Гаврилов В.А.

г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6  
тел. +7 499 755 69 86  
info@smartkiller.ru

**Сервисный центр**

«Евросервис»

г. Мытищи, Карла Маркса д.4  
тел. +7 499 755 69 86

  
**Smartkiller**

**Инструкция по эксплуатации**



**Высокоэффективная  
система по истреблению  
комаров**

**СКБ800А**

[www.smartkiller.ru](http://www.smartkiller.ru)

## Содержание

- Технические характеристики.
- Общие требования безопасности;
- Принцип работы;
- Инструкция по установке;
- Ремонт и обслуживание;
- Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы;
- Комплект поставки;
- Гарантийный талон.

## Технические характеристики

- Зона эффективности до 150 кв.м
- Вес установки - 3 кг.
- Размер упаковки - 42x28x28 см.
- Ультрафиолетовые лампы - 2 шт.
- Погодные условия – любые.
- Приблизительный срок службы УФ ламп – 3000 часов.
- Источники питания: Электросеть 220В.

## Общие требования безопасности

### Внимание!

Несмотря на то, что оборудование изготовлено в травмобезопасном корпусе, убедительно рекомендуем размещать его в местах, недоступных для детей и мелких домашних животных. Не вставляйте в механизм пальцы, ветки и другие посторонние предметы. Используйте приманку-аттрактант «октенол EXTRA» только по его прямому назначению. Во избежание поломок, не устанавливайте систему рядом с поливочными приборами.

## Принцип работы

Система СКБ 800А используется для привлечения и уничтожения кровососущих насекомых. Привлечение осуществляется путем имитации жизнедеятельности теплокровного животного или человека посредством:

- выделение углекислого газа (в малых количествах) посредством фотокатализа
- поддержание температуры прибора на уровне 36°- 40°
- имитации запаха кожного покрова человека
- ультрафиолетового свечения привлекающего комаров, мух и прочего кровососущего гнуса.

Для экономии электроэнергии в системе предусмотрен датчик света, автоматически включающий ее в отсутствие освещения.

## Процесс установки

**Установка прибора крайне проста и не займет у Вас много времени.** Просто прикрутите прибор к телескопической штанге-штативу и воткните в землю рядом с местом, которое необходимо избавить от комаров, либо подвесьте его недалеко от этого места за специальный держатель. Возьмите упаковку с аттрактантом и аккуратно отрежьте ножницами край упаковки. Вложите пакетик в специальный кармашек срезом наружу. Подвесьте кармашек к «юбке» ловушки. Подключите прибор к розетке, он начнет работать автоматически.



## Ремонт и обслуживание

### **ВНИМАНИЕ!**

Перед тем как проводить обслуживание прибора обязательно отключайте его от электросети.

#### **Порядок замены УФ лампы.**

Ресурс работы УФ лампы составляет примерно 3000 часов. Чтобы поменять лампу, исчерпавшую свой ресурс следуйте следующим рекомендациям:

- Удерживая прибор за нижнюю и среднюю часть, отверните верхнюю часть по часовой стрелке. Поддерживайте верхнюю часть прибора не оставляя контактные провода в свободном состоянии.
- Снимите старую лампу, вращательно-надавляющими движениями, установите новую лампу.
- Удерживая прибор за верхнюю и среднюю часть, совместите его с пазами и поверните против часовой стрелки.
- После установки лампы, убедитесь в отсутствии люфта и надежности крепления.

#### **Чистка вентилятора.**

- Удерживая прибор за нижнюю и среднюю часть, отверните верхнюю часть против часовой стрелки. Поддерживайте верхнюю часть прибора не оставляя контактные провода в свободном состоянии.
- Протрите вентилятор влажной салфеткой или мягкой щеточкой.
- При необходимости удалите из отсека посторонние частицы (Пыль, комары и др.) - Совместив пазы верхнего отсека со средним, поверните его по часовой стрелке.

#### **Прочистка внутренней системы от комаров, пыли и др.**

- Отстегните защелки по бокам нижней и средней части прибора и снимите нижнюю часть.
- Достаньте сетчатый отсек прибора и почистите его от насекомых.
- Вставьте сетчатый отсек обратно, совместите пазы нижней и средней частей прибора, защелкните карабины по бокам.



## Важное примечание

Гарантийный срок эксплуатации прибора распространяется только на те приборы, в которых использовались оригинальные расходные материалы (лапы, аттрактант и др.).

При возникновении неисправности компания имеет право отказать в бесплатной замене или ремонте прибора если были нарушены следующие условия:

- **неправильная эксплуатация прибора**
- **наличие явных механических повреждений возникших вследствие применения грубого механического воздействия извне.**
- **использования не рекомендованных источников питания.**
- **отсутствия заполненного гарантийного талона с печатью продавца и датой продажи.**

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Гарантийный талон

1. Модель: \_\_\_\_\_
2. Серийный номер: \_\_\_\_\_
3. Дата покупки: \_\_\_\_\_
4. Ф.И.О. покупателя: \_\_\_\_\_
5. Адрес и почтовый индекс: \_\_\_\_\_
6. Телефон: \_\_\_\_\_
7. Электронная почта \_\_\_\_\_
8. Наименование торговой организации:  
\_\_\_\_\_

М.П..

**Внимание!**  
Гарантийный срок обслуживания прибора 1 год.